





Concept kód	Český název	Anglický název
42394491	Hlavní elektronika KD4010	Main PCB KD4010
42394492	Reproduktor KD4010/ KD4000	Speaker KD4010/ KD4000
42394493	Elektronika mikrofonu KD4010/ KD4000	Microphone PCB KD4010/ KD4000
42394494	Wifi modul KD4010/ KD4000	Wifi modul KD4010/ KD4000
42394495	Elektronika s kamerou kompletní KD4010/ KD4000	PCB with camera complete KD4010/ KD4000
42394496	Motor otáčení KD4010/ KD4000	Motor rotation KD4010/ KD4000
42394497	Motor natačení KD4010/ KD4000	Motor swivel KD4010/ KD4000
42394498	Nabíjecí adaptér KD4010/ KD4000	Charging adapter KD4010/ KD4000
42394499	USB kabel KD4010/ KD4000	USB cabel KD4010/ KD4000
42394500	Spodní kryt KD4010/ KD4000	Bottom case KD4010/ KD4000
42394501	Kryt spodní části KD4010/ KD4000	Cover of the bottom part KD4010/ KD4000
42394502	Elektronika LED světla KD4010/ KD4000	PCB LED light KD4010/ KD4000
42394503	Baterie v monitoru KD4010	Battery in monitor KD4010
42394508	Přední kryt s displejem monitoru KD4010	Front cover with display on the monitor KD4010
42394647	LCD panel KD4010	LCD panel KD4010
42394650	Klávesnice KD4010	Keyboard KD4010
42394651	Anténa KD4010	Antenna KD4010
42394652	Pouzdro antény KD4010	Housing of antenna KD4010