









Concept kód	Český název	Anglický název
62901780	Dveře Mrazničky LA7383ds	Freeze foaming door body LA7383ds
62901392	Těsnění dveří mrazničky – levé LA7691bc, LA7383ds	Freezer door gasket LA7691bc, LA7383ds
62901426	Gumová zarážka (špunt) dveří LA7691bc, LA7383ds	Stopper LA7691bc, LA7383ds
62900621	Plastová police dveří mrazničky – prostřední, dolní LA7383rg, LA7383ds	Freezer tray – middle, bottom LA7383rg, LA7383ds
62900623	Plastová police dveří mrazničky – horní LA7383rg, LA7383ds	Freezer tray – upper LA7383rg, LA7383ds
62900830	Kryt dotykového panelu ovládání – display LA7591ig, LA7383ds	Cover for display/operation module LA7591ig, LA7383ds
62901781	Dotykový panel ovládání LA7383ds	Display/operation module LA7383ds
62901782	Dveře chladničky – pravé LA7383ds	Refrigerated foaming door body LA7383ds
62901394	Těsnění dveří chladničky – pravé LA7183ss, LA7383ds	Cold door seal – right LA7183ss, LA7383ds
62900628	Plastová police dveří chladničky – prostřední, dolní LA7383rg, LA7383ds	Plastic cooler tray fridge – middle, bottom LA7383rg, LA7383ds
62900629	Plastová police dveří chladničky – horní LA7383rg, LA7383ds	Plastic cooler tray fridge – upper LA7383rg, LA7383ds
62900630	Zásuvka mrazničky – horní LA7383rg, LA7383ds	Freeze the drawer component – upper LA7383rg, LA7383ds
62900811	Skleněná police mrazničky – dolní LA7591ig, LA7383ds	Freeze drawer glass shelves – bottom LA7591ig, LA7383ds
62900731	Skleněná police mrazničky – dolní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7383ds	Lower glass shelves in freezer chamber LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7383ds
62900732	Skleněná police mrazničky – prostřední, horní LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7383ds	Glass shelves in freezer chamber – middle, upper LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7383ds
62900347	Zásuvka chladničky – horní LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383ds	Refrigerating the drawer material – upper LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383ds
62900348	Skleněná police chladničky – dolní LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383ds	Cooler glass shelf completely – bottom LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383ds
62900636	Skleněná police chladničky – prostřední, horní LA7383rg, LA7383ds	Cooler glass shelf – middle, upper LA7383rg, LA7383ds
62901395	Horní kryt vzduchového kanálu mrazničky – přední LA7183ss, LA7383ds	Air channel (up) for freezer LA7183ss, LA7383ds
62900610	Ventilátor mrazničky LA7691bc, LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7183ss, LA7383ds	Freezer fan motor LA7691bc, LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7183ss, LA7383ds
62901396	Plastové pouzdro pro horní pant chladničky, mrazničky LA7183ss, LA7383ds	Sleeve for top hinger refrigerator, freezer LA7183ss, LA7383ds
62900351	Pant mrazničky – levý horní LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA7383ds	Top hinger complete – left upper LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA7383ds
62900611	Kryt pantu mrazničky – levý horní LA7383bc, LA7383ds	Cover for top hinger – left upper LA7383bc, LA7383ds
62901442	Horní kryt vzduchového kanálu mrazničky – zadní LA7691bc, LA7383ds	Freezer air duct cover LA7691bc, LA7383ds
62900354	Pant chladničky – pravý horní LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383ds	Top hinger complete – right upper LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383ds
62900615	Kryt pantu chladničky – pravý horní LA7383bc, LA7383ds	Cover for top hinger – right upper LA7383bc, LA7383ds
62901783	Hlavní elektronika LA7383ds	Control panel LA7383ds
62901784	Kryt hlavní elektroniky LA7383ds	Cover for power/control module LA7383ds
62901785	Přívodní kabel LA7383ds	Wire harness LA7383ds

Concept kód	Český název	Anglický název
62900763	Pojezd dolní zásuvky variabilní zóny – levý LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7383ds	General guide variable zone drawer – left LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7383ds
62900359	Zásuvka mrazničky – dolní LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383ds	Freeze the drawer component – bottom LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383ds
62901403	Pojezd dolní zásuvky chladničky – pravý LA7183ss, LA7383ds	General drawer right guide component – fridge LA7183ss, LA7383ds
62900769	Pojezd prostřední zásuvky variabilní zóny – levý LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7383ds	Refrigerating drawer guide variable zone – left LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7383ds
62900363	Zásuvka chladničky – dolní LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383ds	Refrigerate the drawer component – bottom LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383ds
62900770	Pojezd prostřední zásuvky variabilní zóny – pravý LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7383ds	Refrigerating drawer guide variable zone – right LA7791bc, LA7791ds, LA7791ss, LA7791wh, LA7383ds
62901786	Vzduchové potrubí pro mrazničku LA7383ds	Air channel (base) for freezer LA7383ds
62900853	Ohřívač výparníku LA7591ig, LA7383ds	Evaporator heater assembly LA7591ig, LA7383ds
62901406	Vzduchový kanál elektronické klapky – zadní LA7183ss, LA7383ds	Cold air duct foam – bottom LA7183ss, LA7383ds
62901407	Elektronická klapka vzduchoveno kanálu LA7183ss, LA7383ds	Electric air door LA7183ss, LA7383ds
62901408	Vzduchový kanál elektronické klapky – přední LA7183ss, LA7383ds	Cold air duct foam – front LA7183ss, LA7383ds
62901409	Otočný knoflík LA7183ss, LA7383ds	Rotary knob LA7183s, LA7383ds
62901787	Kryt vzduchového potrubí výměníku LA7383ds	Air channel cover cooler LA7383ds
62901029	Kryt pantu chladničky – levý horní LA8891bc, LA8383ds, LA3891ds, LA7383ds	Upper hinge cover – left LA8891bc, LA8383ds, LA3891ds, LA7383ds
62901031	Kryt pantu chladničky – pravý horní LA8891bc, LA8383ds, LA3891ds, LA7383ds	Upper hinge cover – right LA8891bc, LA8383ds, LA3891ds, LA7383ds
62900863	Zarážka dveří LA7591ig, LA7383ds	Door stopper LA7591ig, LA7383ds
62900617	Zarážka dveří LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7183ss, LA7383ds	Door closer (base) LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7183ss, LA7383ds
62901788	Pant chladničky – dolní LA7383ds	Lower hinge completely (R/L) LA7383ds
62901789	Noha šroubovací LA7383ds	Adjust foot LA7383ds
62901790	Kolečko přední LA7383ds	Foot roller LA7383ds
62901331	Hřídele koleček LA8891bc, LA7691bc, LA7183ss, LA3891ds, LA7383ds	Wheel axes Wheel axes LA8891bc, LA7691bc, LA7183ss, LA3891ds, LA7383ds
62901061	Miska výparníku LA8383ds, LA8383ss, LA8283ss, LA7183ss, LA7383ds	Container assembly LA8383ds, LA8383ss, LA8283ss, LA7183ss, LA7383ds
62901331	Hřídele koleček LA8891bc, LA7691bc, LA7183ss, LA3891ds, LA7383ds	Wheel axes LA8891bc, LA7691bc, LA7183ss, LA3891ds, LA7383ds
62900374	Kolečko zadní LA7383, LA7383bc, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA7383ds	Rear roller LA7383, LA7383bc, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA7383ds
62901711	Montážní lišta kompresoru LA3383bc, LA8383bc, LA7383ds	Compressor Base Plate Assembly LA3383bc, LA8383bc, LA7383ds
62900373	Kompresor LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383ds	Compressor complete LA7383, LA7383bc, LA7383bs, LA7383ss, LA7383wh, LA7183ss, LA3883ss, LA7383ds
62900598	Zadní kryt kompresoru LA7383bs, LA7183ss, LA3883ss, LA3383bc, LA8383bc, LA7383ds	Cover for compressor room LA7383bs, LA7183ss, LA3883ss, LA3383bc, LA8383bc, LA7383ds