




220 - 240 V
900 W

concept

Elektrický robot
Elektrický robot
Robot elektryczny
Electric robot

RM 3240, RM 3250

v. 1.1









220 - 240 V
900 W

concept

Elektrický robot
Elektrický robot
Robot elektryczny
Electric robot

RM 3240, RM 3250

v. 1.1





220 - 240 V
900 W

concept

Elektrický robot
Elektrický robot
Robot elektryczny
Electric robot

RM 3240, RM 3250

v. 1.1

Seznam náhradních dílů RM 3240, RM 3250

CZ

1. Motor RM-3240/3250	42390441	22. Mikrospínač RM-3240/3250	42390462
2. Nádoba mixéru RM-3240/3250	42390442	23. Deska elektroniky RM-3240/3250	42390463
3. Víko mixéru kompletní RM-3240/3250	42390443	24. Knoflík vypínače RM-3240/3250	42390464
4. Nádoba pracovní RM-3240/3250	42390444	25. Kryt - tělo RM-3240/3250	42390465
5. Víko pracovní nádoby RM-3240/3250	42390445	26. Kolo převodové jednoduché RM-3240/3250	42390466
6. Pěchovadlo RM-3240/3250	42390446	27. Kolo převodové dvojité RM-3240/3250	42390467
7. Nástavec citrusovače RM-3240/3250	42390447	28. Řemen spodní RM-3240/3250	42390468
8. Filtr citrusovače RM-3240/3250	42390448	29. Řemen horní RM-3240/3250	42390469
9. Kužel citrusovače RM-3240/3250	42390449	30. Spínač otočný RM-3240/3250	42390470
10. Hřídel citrusovače RM-3240/3250	42390450	31. Tlačítko spínače RM-3240/3250	42390471
11. Nůž struhací jemný RM-3240/3250	42390451	32. Silentblok RM-3240/3250	42390472
12. Nůž struhací hrubý RM-3240/3250	42390452	33. Kolo převodové hnací vrchní RM-3240/3250	42390473
13. Nůž na bramboráky RM-3240/3250	42390453	34. Kolo převodové hnací spodní RM-3240/3250	42390474
14. Nůž na hnětení RM-3240/3250	42390454	35. Hřídel hnací RM-3240/3250	42390475
15. Nůž pomocný RM-3240/3250	42390455	36. Těsnění mixovací nádoby RM-3240/3250	42390476
16. Nůž na sekání RM-3240/3250	42390456	37. Těsnění mlecí nádoby RM-3240/3250	42390477
17. Nůž na šlehání RM-3240/3250	42390457	38. Nožová část mixéru kompletní RM-3240/3250	42390480
18. Hřídel spodního pohonu RM-3240/3250	42390458	39. Nožová část mlýnku kompletní RM-3240/3250	42390481
19. Kryt spodní RM-3240/3250	42390459	40. Mixer - sada pro RM-3240/3250	42390485
20. Noha RM-3240/3250	42390460	41. Citrusovač - sada pro RM-3240/3250	42390486
21. Spínač bezpečnostní RM-3240/3250	42390461	42. Makomlýnek - sada pro RM-3240/3250	42390487

Zoznam náhradných dielov RM 3240, RM 3250

SK

1. Motor RM-3240/RM-3250	42390441	22. Mikrospínač RM-3240/RM-3250	42390462
2. Nádoba mixéru RM-3240/RM-3250	42390442	23. Doska elektroniky RM-3240/RM-3250	42390463
3. Veko mixéru kompletné RM-3240/RM-3250	42390443	24. Gombík vypínača RM-3240/RM-3250	42390464
4. Nádoba pracovná RM-3240/RM-3250	42390444	25. Kryt- telo RM-3240/RM-3250	42390465
5. Veko pracovnej nádoby RM-3240/RM-3250	42390445	26. Koleso prevodové jednoduché RM-3240/RM-3250	42390466
6. Natlačacie veko RM-3240/RM-3250	42390446	27. Koleso prevodové dvojité RM-3240/RM-3250	42390467
7. Nástavec citrusovača RM-3240/RM-3250	42390447	28. Remeň spodný RM-3240/RM-3250	42390468
8. Filter citrusovača RM-3240/RM-3250	42390448	29. Remeň horný RM-3240/RM-3250	42390469
9. Kužel citrusovača RM-3240/RM-3250	42390449	30. Spínač otočný RM-3240/RM-3250	42390470
10. Hriadeľ citrusovača RM-3240/RM-3250	42390450	31. Tlačidlo spínača RM-3240/RM-3250	42390471
11. Nôž struhací jemný RM-3240/RM-3250	42390451	32. Silentblok RM-3240/RM-3250	42390472
12. Nôž struhací hrubý RM-3240/RM-3250	42390452	33. Koleso prevodové hnacie vrchné RM-3240/RM-3250	42390473
13. Nôž na zemiakové placky RM-3240/RM-3250	42390453	34. Koleso prevodové hnacie spodné RM-3240/RM-3250	42390474
14. Nôž na hnetenie RM-3240/RM-3250	42390454	35. Hriadeľ hnací RM-3240/RM-3250	42390475
15. Nôž pomocný RM-3240/RM-3250	42390455	36. Tesnenie mixovacej nádoby RM-3240/RM-3250	42390476
16. Nôž na sekanie RM-3240/RM-3250	42390456	37. Tesnenie nádoby na mletie RM-3240/RM-3250	42390477
17. Nôž na šľahanie RM-3240/RM-3250	42390457	38. Nožová časť mixéru kompletná RM-3240/RM-3250	42390480
18. Hriadeľ spodného pohonu RM-3240/RM-3250	42390458	39. Nožová časť mlynčeka kompletná RM-3240/RM-3250	42390481
19. Kryt spodný RM-3240/RM-3250	42390459	40. Mixér – sada pre RM-3240/RM-3250	42390485
20. Noha RM-3240/RM-3250	42390460	41. Citrusovač – sada pre RM-3240/RM-3250	42390486
21. Spínač bezpečnostný RM-3240/RM-3250	42390461	42. Mlynček na mak – sada pre RM-3240/RM-3250	42390487



220 - 240 V
900 W

concept

Elektrický robot
Elektrický robot
Robot elektryczny
Electric robot

RM 3240, RM 3250

v. 1.1

Wykaz części zamiennych RM 3240, RM 3250

PL

1. Silnik RM-3240/3250	42390441	23. Płyta elektroniki RM-3240/3250	42390463
2. Pojemnik miksera RM-3240/3250	42390442	24. Przycisk wyłącznika RM-3240/3250	42390464
3. Wieko miksera kompletne RM-3240/3250	42390443	25. Obudowa główna silnika RM-3240/3250	42390465
4. Pojemnik główny RM-3240/3250	42390444	26. Koło przegubowe pojedyncze RM-3240/3250	42390466
5. Wieko pojemnika głównego RM-3240/3250	42390445	27. Koło przegubowe podwójne RM-3240/3250	42390467
6. Popychacz RM-3240/3250	42390446	28. Pasek dolny RM-3240/3250	42390468
7. Przystawka do wyciskania owoców RM-3240/3250	42390447	29. Pasek górny RM-3240/3250	42390469
8. Filtr wyciskacza RM-3240/3250	42390448	30. Włącznik boczny RM-3240/3250	42390470
9. Trzpień wyciskacza RM-3240/3250	42390449	31. Przycisk boczny RM-3240/3250	42390471
10. Końcówka wyciskacza RM-3240/3250	42390450	32. Silentblok RM-3240/3250	42390472
11. Nóż do cięcia drobnego RM-3240/3250	42390451	33. Koło prowadzące górne RM-3240/3250	42390473
12. Nóż do cięcia grubego RM-3240/3250	42390452	34. Koło prowadzące dolne RM-3240/3250	42390474
13. Nóż do ziemniaków RM-3240/3250	42390453	35. Trzpień miksera RM-3240/3250	42390475
14. Nóż do siekania RM-3240/3250	42390454	36. Uszczelka pojemnika do miksowania RM-3240/3250	42390476
15. Nóż pomocniczy RM-3240/3250	42390455	37. Uszczelka kawomłynka RM-3240/3250	42390477
16. Nóż do siekania RM-3240/3250	42390456	38. Noże do miksera kpl RM-3240/3250	42390480
17. Tarcza do ubijania RM-3240/3250	42390457	39. Noże do kawomłynka RM-3240/3250	42390481
18. Trzpień dolny RM-3240/3250	42390458	40. Miwer - przystawka kpl do RM-3240/3250	42390485
19. Obudowa dolna RM-3240/3250	42390459	41. Wyciskacz do owoców - przystawka kpl do RM-3240/3250	42390486
20. Noga RM-3240/3250	42390460	42. Kawo-młynek - przystawka kpl do RM-3240/3250	42390487
21. Wyłącznik bezpieczeństwa RM-3240/3250	42390461		
22. Mikrowyłącznik RM-3240/3250	42390462		

List of Spare Parts for RM 3240, RM 3250

EN

1. Motor RM-3240/3250	42390441	23. PCB assembly RM-3240/3250	42390463
2. Blender tank complete RM-3240/3250	42390442	24. Control button assembly RM-3240/3250	42390464
3. Blender lid assembly RM-3240/3250	42390443	25. Housing RM-3240/3250	42390465
4. Processing bowl RM-3240/3250	42390444	26. Single gear RM-3240/3250	42390466
5. Lid of processing bowl RM-3240/3250	42390445	27. Double gear RM-3240/3250	42390467
6. Processing pusher RM-3240/3250	42390446	28. Timing belt 1 RM-3240/3250	42390468
7. Juice extractor RM-3240/3250	42390447	29. Timing belt 2 RM-3240/3250	42390469
8. Juice filter RM-3240/3250	42390448	30. Rotary switch RM-3240/3250	42390470
9. Juice reamer RM-3240/3250	42390449	31. Switch knob RM-3240/3250	42390471
10. Juicer shaft RM-3240/3250	42390450	32. Shakeproof sheath RM-3240/3250	42390472
11. Blade shredding thin RM-3240/3250	42390451	33. Gear driver RM-3240/3250	42390473
12. Blade shredding thick RM-3240/3250	42390452	34. Driver RM-3240/3250	42390474
13. Blade for grating RM-3240/3250	42390453	35. Driving shaft RM-3240/3250	42390475
14. Dough blade RM-3240/3250	42390454	36. Waterproof sealing ring RM-3240/3250	42390476
15. Auxiliary blade RM-3240/3250	42390455	37. Miller sealing ring RM-3240/3250	42390477
16. Chopping blade with protector RM-3240/3250	42390456	38. Knife unit blender assembly with connection wheel RM-3240/3250	42390480
17. Plastic whisking attachment RM-3240/3250	42390457	39. Knife unit miller assembly with connection wheel RM-3240/3250	42390481
18. Processing shaft RM-3240/3250	42390458	40. Mixer - set for RM-3240/3250	42390485
19. Bottom cover RM-3240/3250	42390459	41. Juicer - set for RM-3240/3250	42390486
20. Rubber foot RM-3240/3250	42390460	42. Miller - set for RM-3240/3250	42390487
21. Safety switch RM-3240/3250	42390461		
22. Microswitch RM-3240/3250	42390462		