

230 V
2000 W

concept

Elektrický konvektor
Elektrický konvektor
Konwektor elektryczny
Electric convector

KS3014bc

v. 1.1



10 41120340

41120334 5

41120347 13

12 41120346

41120332 3

41120335 6

41120333 4

41120336 7

11 41120345

8 41120337

9 41120338

2 41120331

1 41120330

Edited with Infix PDF Editor - free for non-commercial use.
To remove this notice, visit: www.iceni.com/unlock.htm



230 V
2000 W

concept

Elektrický konvektor
Elektrický konvektor
Konwektor elektryczny
Electric convector

KS3014bc

v. 1.1

Seznam náhradních dílů KS-3004/3004bc/3005 CZ

1.	Noha KS-3004/3004bc/3005	41120330
2.	Knoflík termostatu KS-3004/3004bc/3005	41120331
3.	Kryt boční KS-3004/3005	41120332
4.	Kryt střední KS-3004	41120333
5.	Mřížka vrchní KS-3004/3005	41120334
6.	Topné těleso KS-3004/3004bc/3005	41120335
7.	Držák topného tělesa KS-3004/3004bc/3005	41120336
8.	Přepínač výkonu KS-3004/3004bc/3005	41120337
9.	Termostat KS-3004/3004bc/3005	41120338
10.	Sada pro montáž na stěnu KS-3004bc/3005	41120340
11.	Vypínač ventilátoru KS-3005	41120345
12.	Motor ventilátoru KS-3005	41120346
13.	Vrtule ventilátoru KS-3005	41120347

Zoznam náhradných dielcov KS-3004/3004bc/3005 SK

1.	Noha KS-3004/3004bc/3005	41120330
2.	Gombík termostatu **KS-3004/3004bc/3005**	41120331
3.	Kryt boèný KS-3004/3005	41120332
4.	Kryt stredný KS-3004	41120333
5.	Vrchná mriežka KS-3004/3005	41120334
6.	Vyhrievacie teleso **KS-3004/3004bc/3005**	41120335
7.	Držiak topného telesa **KS-3004/3004bc/3005**	41120336
8.	Prepínaè **KS-3004/3004bc/3005**	41120337
9.	Termostat **KS-3004/3004bc/3005**	41120338
10.	Sada na montáž na stenu KS-3004bc/3005	41120340
11.	Vypínač ventilátora KS-3005	41120345
12.	Motor ventilátora KS-3005	41120346
13.	Vrtuľa ventilátora KS-3005	41120347

Wykaz części zamiennych KS-3004/3004bc/3005 PL

1.	Noga KS-3004/3004bc/3005	41120330
2.	Pokrêtlo termostatu **KS-3004/3004bc/3005**	41120331
3.	Pokrywa boczna KS-3004/3005	41120332
4.	Pokrywa średni KS-3004	41120333
5.	Kratka KS-3004/3005	41120334
6.	Grzalka **KS-3004/3004bc/3005**	41120335
7.	Uchwyt grzejnika **KS-3004/3004bc/3005**	41120336
8.	Wlacznik **KS-3004/3004bc/3005**	41120337
9.	Termostat **KS-3004/3004bc/3005**	41120338
10.	Uchwyt do montażu na ścianie KS-30004bc/3005	41120340
11.	Wentylator kapcsoló KS-3005	41120345
12.	Villanymotor KS-3005	41120346
13.	Ventilátor lapátkerék KS-3005	41120347

List of Spare Parts KS-3004/3004bc/3005 EN

1.	Foot KS-3004/3004bc/3005	41120330
2.	Thermostat button 3004/3004bc/3005	41120331
3.	Side cover KS-3004/3005	41120332
4.	Fence KS-3004	41120333
5.	Outlet KS-3004/3005	41120334
6.	Heating element KS-3004/3004bc/3005	41120335
7.	Heating element bracket KS-3004/3004bc/3005	41120336
8.	Switch KS-3004/3004bc/3005	41120337
9.	Thermostat KS-3004/3004bc/3005	41120338
10.	Wall mounting set KS-3004bc/3005	41120340
11.	Fan switch KS-3005	41120345
12.	Fan motor KS-3005	41120346
13.	Fan propeller KS-3005	41120347

Edited with Infix PDF Editor - free for non-commercial use.
To remove this notice, visit: www.iceni.com/unlock.htm